

FUNDAS DE COLCHÓN & SOMIER ANTIÁCAROS Y CHINCHES

FICHA TÉCNICA



EKOMMERCE



PLAGAS OBJETIVO



CHINCHES DE CAMA



ÁCAROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: algodón y membrana de poliuretano

DESCRIPCIÓN

Fundas con sistema hermético que garantiza el aislamiento total del colchón o somier, protegen en dos direcciones:

→ del interior al exterior: bloquea la infección y la elimina (para colchones que se están usando)

→ del exterior al interior: Impide las colonizaciones (para colchones nuevos /para colchones sanos)

Gracias a su revestimiento de membrana de poliuretano permite transpirar el colchón y evita el enmohecimiento. Al mismo tiempo es impermeable, protege de manchas y fluidos. Con cremallera en “L” fácil de colocar, de doble pespunte de seguridad anti-fugas.

Además, tienen tratamiento bacteriostático para la “elite m-1” Anti-bacterias + Anti-hongos + Anti-malos olores. Este tratamiento es permanente y se va liberando durante toda la vida de la funda.

MODO DE USO

- Extienda la funda por encima del colchón y abra completamente la cremallera (en forma de “L”), por la parte interior de la cremallera encontrará un faldón de protección.
- La cara exterior de la funda es la de Tejido blanco. La cara interior que toca al colchón es la membrana de Poliuretano.
- Introduzca el colchón dentro de la funda.
- Coloque el faldón de protección situado en el interior de la cremallera de forma que quede liso, sin arrugas y bien ajustado al colchón –incluso que doble por debajo del colchón por la parte de dentro de la cremallera-.
- Una vez tenga el faldón bien colocado, cierre la cremallera por tramos cortos hasta llegar al final. Notará que el tejido tiene una cierta elasticidad y se adapta completamente al colchón dejando que la funda permanezca tersa.

CIERRE DE SEGURIDAD: (ver foto lateral)

- Antes de llegar al final del cierre de la cremallera notará una resistencia, aproximadamente en los últimos 5 cm. Observará que en este tramo dos costuras de hilo azul ajustan los laterales de la cremallera. Se trata de uno de los sistemas que garantizan la estanqueidad de la funda.



Cierre hasta el final con cuidado y continúe con las siguientes instrucciones.

- Con la cremallera completamente cerrada hasta el tope final, introduzca por el agujero del cursor una brida de plástico, pásela por dentro de la presilla lateral y cierre la brida tensando al máximo, para garantizar la estanqueidad de la funda. Mantener la funda puesta durante al menos un año o más.

MANTENIMIENTO Y LAVADO:

- Ésta funda se ha de mantener puesta durante toda la vida útil del colchón y se aconseja que sea protegida por un protector de colchón para no tener que moverla al menos durante un año como mínimo.
- Las Fundas “Plus” permiten lavados acuosos hasta 60°C usando jabón neutro y sin productos agresivos. Resisten continuos lavados siguiendo las recomendaciones prescritas en la flyer adjunto. Secar en secadoras a baja temperatura. Volver a colocar en el colchón y precintar con una brida el cierre de seguridad.

INSTRUCCIÓN DE LAVADO:

- Nunca escurrir con rodillos mecánicos
- Lavado acuoso con agua y detergentes de uso doméstico (no agresivos)
- Eliminación de virus por arrastre
- Secar a baja temperatura

CONFECCIÓN

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS
8243A/B	Colchón Individual	80 x 200 x 25 cm - 90 x 200 x 25 cm
8243I	Colchón Individual Grande	105 x 200 x 25cm
8243C	Colchón Matrimonial	135 x 200 x 25 cm
8243D	Colchón King	150 x 200 x 25 cm
8343B	Somier Individual	90 x 190 x 5 cm
8343I	Somier Individual Grande	105 x 190 x 5 cm
8343C	Somier Matrimonial	135 x 190 x 5 cm
8343D	Somier King	150 x 190 x 5 cm